

Design PAC
Informacje na temat instalacji programu.

I. Wymagania programu

- A. Komputer: PC 386 DX 33 Mhz; 4 MB RAM; 3 MB wolnego miejsca na dysku; mysz; monitor SVGA 800x600.
- B. Oprogramowanie: MS Windows 3.1 lub nowszy.

II. Instalacja programu

- A. Jeżeli używasz angielskiej wersji MS Windows, to przejdź do punktu B
Jeżeli używasz polskiej wersji MS Windows to wykonaj poniższe:
 - 1. Włóż dyskietkę „Desing PAC” do stacji dysków
 - 2. Utwórz tymczasowy katalog na dysku C: (możesz to wykonać pisząc np: MD TYMCZAS)
 - 3. Skopiuj do utworzonego katalogu wszystkie zbiory z rozszerzeniem DL_ (na przykład napisz
COPY A:*.DL_ C:\TYMCZAS)
 - 4. Z katalogu WINDOWS przekopiuj do katalogu TYMCZAS zbiór EXPAND.EXE
(np: COPY C:\WINDOWS\EXPAND.EXE C:\TYMCZAS)
 - 5. Teraz każdy plik z rozszerzeniem DL_ musisz rozpakować w taki sposób aby miał rozszerzenie DLL
(oto przykład dla zbioru COMMDLG.DL_: napisz będąc w katalogu TYMCZAS:
EXPAND COMMDLG.DL_ następnie podaj nową nazwę COMMDLG.DLL)
 - 6. Po rozpakowaniu wszystkich plików przekopiuj je do podkatalogu SYSTEM w katalogu WINDOWS
(np. COPY C:\TYMCZAS*.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM)
- B. Uruchom MS Windows
- C. Włóż dyskietkę „Desing PAC” do stacji dysków (w dalszej części instrukcji stosowana jest następująca zasada:
wszystkie polecenia odnoszą się do polskiej wersji językowej MS Windows, w nawiasach [] podawany jest
odpowiednik wersji anglojęzycznej, np PLIK[FILE])
- D. Wybierz polecenie PLIK[FILE]
- E. Naciśnij klawisz R
- F. Napisz A:\SETUP (jeżeli dyskietka jest w stacji B, napisz B:\SETUP)
- G. Naciśnij klawisz ENTER
- H. Postępuj zgodnie z poleceniami programu instalacyjnego.

III. Uwagi końcowe

- A. Jeżeli chcesz korzystać z cen po których kupujesz w firmie „BeL acoustic” to skopiuj pliki z dyskietki o
rozszerzeniu MDB i LDB do katalogu DSIGNPAC.
- B. Jeżeli chcesz korzystać z wszystkich opcji programu, to musisz zarejestrować swój program u producenta.
Gdyby, instalacja nastręczała trudności, prosimy kontaktować się z Grzegorzem Renkiem w BeL acoustic w
Gdansk, tel. 058/411209 w.38.